

スマートボックス VQA シリーズ 付属品リテンションセット 取付方法

手順①

上カバー両端のカバー(トリム)を開け、リテンションを穴に差し込みます。少し硬いですが、十分に指で差し込めます。



手順②

差し込んだリテンションを上カバー裏面より指で引っ張ります。



手順③

最後に、リテンションを下カバー裏面の穴に差し込んで終了です。

